

3. Stoomfunctie

- 3.1. Wanneer het systeem is ingeschakeld, draai aan de knop om de stoomfunctie te selecteren. Druk vervolgens op de knop om de stoomfunctie aan/uit te schakelen.
- 3.2. Wanneer het systeem is ingeschakeld, draai aan de knop om de temperatuur instelling te selecteren. Druk kort op de knop om de temperatuur in te kunnen stellen. Om de temperatuur in te stellen kunt u draaien aan de draaiknop. Nu zal het "TEMPSET" icoon op het paneel knipperen. De kleurenbalk geeft verschillende kleuren aan afhankelijk van de ingestelde temperatuur (van 25 – 110 graden).
- 3.3. Tijdstelling stoom: Wanneer het systeem is ingeschakeld, draai aan de knop om de instelling te selecteren zoals in *figuur 2*. Druk kort op de knop om de temperatuurinstellingen te openen.
Installeer de tijd. De standaard tijd is 90 minuten en u kunt een tijd installeren tussen 0-90 minuten (per minuut te installeren). Indien het nodig is de tijd langer dan 90 minuten te installeren, stel hem dan eerst in op 90 minuten. Druk vervolgens 5 seconden op de knop tot hij een pieptoon afgeeft. Daarna kunt u de sauna tijd instellen per 30 minuten. Druk kort op de draaiknop om uit deze installatie te gaan.

4. Bluetooth-muziek functie

- 4.1. Wanneer het systeem is ingeschakeld, kunt u draaien aan de draaiknop om de bluetooth functie te selecteren. Vervolgens kunt u verbinding maken met de Bluetooth via uw mobiele telefoon. De naam van het Bluetooth apparaat is "CAR-MUSIC" en indien er om een wachtwoord wordt gevraagd kunt u 0000 invullen.
Wanneer de verbinding met Bluetooth is gemaakt, zal het Bluetooth-icoon boven in de blauwe balk verschijnen.



5. Tijd instellingen

- 5.1. Wanneer het systeem is ingeschakeld, kunt u draaien aan de draaiknop om de instelling te selecteren. Druk op de knop om de tijd instelling te selecteren. Vervolgens kunt u draaien aan de draaiknop om de tijd te installeren.

6. Temperatuur-eenheid instellingen

- 6.1. Wanneer het systeem is ingeschakeld, kunt u draaien aan de draaiknop om de instelling te selecteren. Druk 1 seconde op de knop om van temperatuur-eenheid te wisselen (Celsius / Fahrenheit).

Gebruikershandleiding



Gebruikersinstructies

1. Dit paneel is voorzien van touch toetsen. Bij het gebruik van het paneel, gelieve er rekening mee te houden dat het niet in directe aanraking komt met waterstralen van de douche. Dit kan een storing of vergrendeling van het paneel veroorzaken.
2. Alle functietoetsen op het paneel zijn het beste aanraakgebied.
3. Dit paneel heeft spatwater optimalisatie. Wanneer misbruik wordt gedetecteerd, druk tegelijkertijd op twee of meer toetsen. Het paneel zal niet reageren en binnen 1 seconde hervatten
4. Wanneer u de knop op het paneel aanraakt en het systeem werkt efficiënt, dan hoort u een pieptoon.
5. LET OP!! Het reservoir waar de stenen zich in bevinden wordt heet.

1. AAN/UIT

1.1. Inschakelen

Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, zal uit de display een geluid klinken. Als er binnen 1 minuut geen gebruik wordt gedetecteerd, zal het paneel automatisch vergrendelen. Druk op de draaiknop om hem te ontgrendelen.

1.2. Systeem- aan

Als het systeem op slaapstand staat, druk dan 1 seconde op het paneel om het systeem op te starten. Het beeldscherm zal worden getoond om de huidige kamertemperaturen aan te geven. Een 12V licht zal automatisch aan gaan tegelijkertijd met het AC220V vermogen.

1.3. Afsluiten

Druk in de weergavestatus voor invoer van functieselectie 2 seconden op de shuttle om het systeem af te sluiten en alle open functies te sluiten. De laatste efficiënte werking heeft een vertraging van 60 minuten om het systeem uit te schakelen (als het aftellen van de verwarming nog niet is afgelopen en het zal wachten tot de verwarming is gestopt, wordt de vertraging van 1 uur uitgeschakeld).

2. Verlichtingsfunctie

2.1. druk op elk moment op de toets op het aanraakpaneel om de 12V-verlichting te openen.

2.2. Als het systeem is ingeschakeld, gebruik je de draaiknop om de functie-interface te selecteren die wordt weergegeven in 10 en druk je op de draaiknop om tegelijkertijd het 12V- en 220V-licht in te schakelen.