

Gebruikershandleiding





Handzender

Gebruikersinstructies


1. Het toestel wordt bediend met een radiografische afstandsbediening. Deze bestaat uit een handzender en een ontvanger. De ontvanger is gekoppeld met het gas regelblok.
2. De ontvanger en het gas regelblok bevinden zich in de bedieningskast.

1. Bediening (Afstandsbediening)


1.1. Aansteken van het vuur.

Druk op de handzender de toetsen **OFF**  en  (groot) gelijktijdig in. Een kort geluidssignaal zal de start bevestigen. Daarna zullen korte geluidssignaaltes volgen totdat de waakvlam en hoofdbrander worden ontstoken. Nadat de hoofdbrander is ontstoken gaat de vlamhoogte automatisch naar de maximale stand.


2. Instellen van de vlamhoogte / Doven van het vuur.

2.1. Druk op toets  (klein) om het vlambeeld te verlagen en om de brander uit te schakelen.

2.2. (Doven van het vuur: "STAND BY"). (Kort op toets drukken verlaagt het vlambeeld geleidelijk.)

2.3. Druk op  (groot) toets om het vlambeeld te verhogen. (Kort op toets drukken verhoogt het vlambeeld geleidelijk.)

3. Uitschakelen van het toestel.

3.1. Druk op toets  (klein) om het vlambeeld te verlagen en om de brander uit te schakelen ("STAND BY").

3.2. Druk daarna op toets OFF om het gehele toestel, inclusief de waakvlam, uit te schakelen.