

Bedienungsanleitung

Gaskamin



Gut zu wissen!

- Zur Bedienung des Gaskamins verwenden Sie die Fernbedienung, die Sie auf dieser Seite sehen.
- Unter dem Kamin befindet sich der Empfänger und das Gasregelventil. Hier müssen Sie als Gast nichts verändern!

Wie schaltet man den Kamin ein?

1. Nehmen Sie die unten abgebildete Fernbedienung.
2. Drücken Sie gleichzeitig die rote OFF-Taste (unten links) und die Taste mit der großen Flamme (oben rechts). Auf der Fernbedienung ist dies durch eine Linie mit einem Blitzsymbol zwischen beiden Tasten gekennzeichnet.
3. Sobald Sie ein Piepen aus der Anlage hören, können Sie die Tasten loslassen.
4. Warten Sie ein paar Sekunden – dann zündet die Zündflamme.
5. Wenige Sekunden später erscheint die Hauptflamme.

Wie schaltet man den Kamin aus?

1. Drücken Sie die rote OFF-Taste (unten links). Der Kamin schaltet sich komplett aus, auch die Zündflamme erlischt.
2. Drücken Sie mehrmals die Taste neben der kleinen Flamme, bis nur noch die Zündflamme sichtbar ist. Achtung: In diesem Fall bleibt die Zündflamme an!
3. Nachdem der Kamin komplett ausgeschaltet wurde, kann es einige Minuten dauern, bis er wieder eingeschaltet werden kann.

Häufige Fragen

Wie erhöht man die Flammenhöhe?

Drücken Sie die Taste neben der großen Flamme (oben rechts).

Wie verringert man die Flammenhöhe?

Drücken Sie die Taste neben der kleinen Flamme (unten rechts).

Gibt der Kamin Wärme ab?

Auf jeden Fall! Neben Gemütlichkeit gibt der Kamin auch angenehme Wärme ab.

Achtung mit kleinen Kindern – die Glasscheibe wird heiß!

Ich höre ein Piepen, aber die Zündflamme erscheint nicht. Was tun?

Es könnte eine Störung vorliegen. Bitte melden Sie dies an der Rezeption – der technische Dienst wird sich so schnell wie möglich um das Problem kümmern!

