

Handleiding gashaard



Goed om te weten!

- Voor het bedienen van de gashaard gebruikt u de afstandsbediening die u op deze pagina ziet
- Onder de haard bevindt zich de ontvanger en het gasregelblok. Hier hoeft u als gast **niets** aan te veranderen!

Hoe gaat de haard aan?

1. Pak de afstandsbediening die hieronder afgebeeld staat
2. Druk de rode OFF ● (knop links onder) en de grote vlam 🔥 knop rechts boven **tegelijk** in. Op de afstandsbediening kunt u dit zien doormiddel van een lijn met een bliksemicoontje tussen beiden.
3. Als u de installatie hoort piepen kunt u de afstandsbediening loslaten.
4. Wacht enkele seconden en u ziet de waakvlam ontbranden.
5. Enkele seconden hierna zal het vuur ontbranden.

Hoe gaat de haard uit?

1. Druk op de rode OFF ● (knop links onder). De haard zal volledig uitgaan. Ook de waakvlam zal doven.
2. Druk meermaals op de knop naast de kleine vlam totdat enkel de waakvlam zichtbaar is. **Let op**, de waakvlam blijft in dit geval branden!
3. Nadat u de haard volledig uitgeschakeld hebt kan dit enkele minuten duren voordat de haard weer kan bedienen.

Veel voorkomende vragen

Hoe gaat de vlam hoger?

Druk op de knop naast de grote vlam rechts boven.

Hoe gaat de vlam lager?

Druk op de knop naast de kleine vlam rechts onder.

Komt er warmte van de haard af?

Zeker! Buiten extra gezelligheid geeft de haard ook warmte af.

Let dus goed op met kleine kinderen. Het glas wordt warm!

Ik hoor de installatie piepen maar er komt geen waakvlam. Wat nu?

Het is mogelijk dat er een storing aanwezig is. Meld dit bij de receptie en iemand van de technische dienst komt zo snel mogelijk uw kant op!



